


# DOCUMENT DE DEMARRAGE DE BLOCKLY@RDUINO

1) Copier le fichier "algo\_test\_capteur.B@" situé dans le dossier "cours" du serveur vers votre espace personnel.


2) Lancer le logiciel "Blockly@rduino". Le raccourci est situé sur le bureau.

3) Configurer le logiciel



➤ Choix de la carte



➤ Configuration des blocs



#### 4) Ouvrir le fichier "algo\_test\_captteur.B@"



#### 5) Enregistrer les modifications

